

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1° via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: ____ / ____ / ____
Número da Nota Fiscal: _____
Modelo: _____
Número de Série: _____
Comprador: _____
Nome e assinatura do vendedor: _____

CARIMBO DA LOJA



COLOMBO

17 3546 3420

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

ESPRESSORES DE SUCO



INSTALAÇÃO

- Sempre utilize o aparelho sobre uma superfície nivelada e seca;
- A tomada que será utilizada deve possuir os três pontos (inclusive o terra) devidamente ligados;
- Certifique-se que a tensão indicada na chave seletora (embaixo do aparelho) é a mesma da tomada. Se não for, selecione a tensão correta antes de ligá-lo à tomada;

UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente o Manual do Usuário antes do uso do aparelho;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Nunca tente retirar a carambola ou a caçamba com o motor em movimento;
- Nunca colocar o cabo de energia dentro de qualquer líquido;
- Antes de ligar o aparelho, deixe as frutas devidamente higienizadas e cortadas ao meio. Após isto, ligue o aparelho e esprema-as tudo de uma só vez;
- Nunca utilize o aparelho descalço ou se estiver com os sapatos molhados;
- O tempo máximo aconselhável de uso contínuo é de 5 minutos para os Espremedores Power, Pequeno e Médio. Para o Grande e Industrial, o tempo é de 30 minutos.
- Desconecte o aparelho da tomada após o uso;
- A utilização de peças não originais podem danificar o aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser usado na casa e aplicações semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã.

LIMPEZA

- Após o uso, retire a carambola e a caçamba e limpe com água e sabão neutro;
- Limpe o motor com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro;
- Nunca utilize jatos de água nem coloque o motor embaixo da torneira.

ATENÇÃO!

Antes de qualquer manutenção ou limpeza certifique-se que o aparelho está fora da tomada.

ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Modelo	Potência	Peso	Rotação	Tensão	Frequência	Isolação
Power	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm	BIVOLT	60 Hz	Classe F
	220V - 250 W					
Power PP	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Pequeno	127V - 250 W	3,900 kg	1750 rpm			
	220V - 200 W					
Médio	127V - 250 W	4,100 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Grande	127V - 300 W	5,300 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Industrial	127V - 400 W	5,000 kg	3500 rpm			
	220V - 350 W					
Industrial 1/2	127V - 650 W	5,700 kg	1750 rpm			
	220V - 600 W					

PARTES PRINCIPAIS

