

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1° via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: _____
Modelo: _____
Número de Série: _____
Comprador: _____
Nome e assinatura do vendedor: _____

CARIMBO DA LOJA



COLOMBO

17 3511 1766

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br

Rua José Augusto Colombo, 4080 - Monjolinho - Itajobi - SP - CEP: 15.842-215

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

RALADOR DE COCO E QUEIJO



INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Leia atentamente este manual antes da utilização do aparelho;
- Verifique se a voltagem na chave seletora do aparelho é a mesma da tomada;
- Não utilize o aparelho caso alguma parte esteja danificada;
- Em caso de emergência retire o plugue da tomada;
- Nunca direcione jatos de água diretamente ao produto;
- Nunca molhe ou mergulhe o cabo ou plugue de energia em água ou qualquer outro líquido;
- Nunca coloque a mão ou qualquer outra parte do corpo nos discos quando o aparelho estiver ligado/em uso;
- Nunca utilize o aparelho caso esteja com os sapatos molhados;
- Durante a utilização use apenas acessórios adequados e próprios do produto.

ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estão brincando com o aparelho.

UTILIZAÇÃO - PRÉ OPERAÇÃO

- Utilize o aparelho sobre uma superfície plana e seca;
- Verifique se não há nenhum defeito aparente que possa causar dano ao usuário e ao aparelho;
- Verifique se o disco está posicionado corretamente e se está fixado de forma adequada;
- Certifique-se que produto esteja limpo antes da utilização, principalmente as partes que entram em contato com os alimentos. Caso o produto não esteja limpo deve-se limpá-lo seguindo as instruções deste manual;
- Verifique se o produto está devidamente conectado na rede elétrica e se a chave seletora de voltagem está ajustada para a mesma voltagem da tomada;
- Ligue o cabo de energia na tomada e aperte a chave LIGA/DESLIGA posicionada junto ao corpo do aparelho;

UTILIZAÇÃO - OPERAÇÃO

- Para que o alimento seja ralado, com o aparelho ligado, introduza o alimento no bocal do aparelho e empurre suavemente utilizando a alavanca da tampa do bocal até que o alimento seja totalmente ralado;
- Use APENAS a tampa do bocal para empurrar os alimentos contra os discos;
- NUNCA utilize as mãos ou qualquer outro objeto para empurrar o alimento;
- Após a utilização, já com o aparelho desligado e fora da tomada, remova os resíduos restantes de alimentos junto ao disco com uma espátula plástica.

ATENÇÃO!

Tome muito cuidado durante a operação do aparelho para evitar acidentes. Não use roupas com mangas largas ou demasiadamente compridas para evitar que se prendam no disco. Qualquer objeto que possa entrar em contato com o disco pode causar danos ao usuário.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Certifique-se que o aparelho esteja desligado e fora da tomada antes de iniciar a limpeza;
- Para remover o disco remova APENAS o parafuso (3/16 x 1/2) localizado no CENTRO do disco utilizando uma chave de fenda;
- Para lavar o disco, retire o disco do aparelho e lave-o em água corrente. Seque bem antes de colocar o disco novamente no aparelho;
- Para limpar o produto utilize um pano umedecido apenas com água e sabão neutro;
- Nunca utilize lâ/esponja de aço e/ou materiais duros ou pontiagudos, como facas;
- Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos, como cloro e soluções ácidas, pois podem causar desgaste e ferrugem;
- Nunca utilize jato de água ou mergulhe a máquina em qualquer líquido
- Seque bem cada parte antes de guardar o aparelho;
- Para evitar desgaste, mantenha o produto sempre limpo;
- Limpe seu aparelho sempre após a utilização.

ATENÇÃO!

NUNCA utilize as mãos para remover resíduos de alimentos. UTILIZE UMA ESPÁTULA PLÁSTICA.

MANUTENÇÃO

- Nunca utilize o produto com o cabo de energia partido ou danificado, pois pode ocorrer fuga de eletricidade e choques elétricos graves;
- Procure o fabricante ou assistências autorizadas para a manutenção correta e não violação da garantia.

ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	Peso	Produção
1/2 CV	17,8 Kg	120 Kg/h

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS PROVÁVEIS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
O produto não lig	- Falta de energia - Mau contato no cabo	- Verifique se há energia elétrica - Contate a assistência
O disco para durante operação	- Problema na correia - Problema no motor	- Contate a assistência
Cheiro de queimado	- Problema no circuito elétrico - Problema no motor	- Verifique a voltagem da tomada - Contate a assistência
Aparelho fazendo barulho	- Conexões mal fixadas - Problema com o motor	- Contate a assistência